

Реле контроля фаз РК-101 380В тип 01 DEKraft 23300DEK



Стоимость С НДС

3 284.64 ₽ руб. / шт.

В наличии **53** (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **DEKraft**

Артикул: **23300DEK**

Ширина (мм): **46**

Высота (мм): **71**

Глубина (мм): **114**

Диапазон измерения напряжения с (В): **300**

Диапазон измерения напряжения по (В): **460**

Функция контроля порядка чередования фаз: **Да**

Функция обнаружения обрыва фазы: **Да**

Функция обнаружения пониженного напряжения: **Да**

Функция обнаружения перенапряжения: **Да**

Функция обнаружения асимметрии фаз: **Да**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **400**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **400**

Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки (с): **9**



Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки (с): **1.5**

Максимально допустимое время задержки (с): **9**

Минимальное регулируемое время задержки (с): **1.5**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Количество переключающих контактов: **1**

Описание

Реле контроля фаз Dekraft РК-101 предназначены для сигнализации и управления коммутационными аппаратами, которые в свою очередь включают или отключают электрооборудование при некачественном сетевом напряжении. Реле выполняет следующие функции контроля сети: контроль чередования фаз, контроль обрыва фазы, контроль перенапряжения, контроль падения напряжения. Реле контроля фаз широко применяется в бытовой сфере и промышленности особенно в системах автоматического ввода резерва (АВР), защиты асинхронных электродвигателей. При подаче на реле контроля фаз трехфазного напряжения допустимой величины, которое лежит в пределах между $U_{\max}$ и $U_{\min}$, с прямым порядком чередования фаз происходит замыкание контактов 15-18 и размыкание контактов 15-16. При изменении трехфазного напряжения, которое выходит за пределы установленного диапазона или произошло изменение чередования фаз, или обрыв фазы происходит размыкание контактов 15-18 и замыкание контактов 15-16. А также загорается световая индикация причины срабатывания реле контроля фаз.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

