

## Реле напряжения с дисплеем MRV 40A PROxima EKF MRV-40A



Стоимость С НДС

**1 302.58** руб. / шт.

В наличии 44 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



### Характеристики

Производитель (бренд): **EKF**

Артикул: **MRV-40A**

Ширина (мм): **53.5**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **60**

С съемными клеммами, зажимами: **Нет**

Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: **Да**

Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения: **Нет**

Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис: **Нет**

Род тока контролируемого напряжения: **Переменный ток (АС)**

Номинальное напряжение питания цепи управления  $U_s$  перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **60**

Номинальное напряжение питания цепи управления  $U_s$  перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **300**

Диапазон измерения напряжения 1 с (В): **120**



Диапазон измерения напряжения 1 по (В): **210**

Диапазон измерения напряжения 2 с (В): **230**

Диапазон измерения напряжения 2 по (В): **300**

Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки (с): **600**

Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки (с): **5**

Максимально допустимое время задержки (с): **600**

Минимальное регулируемое время задержки (с): **.02**

Пороговое напряжение срабатывания с (В): **120**

Пороговое напряжение срабатывания по (В): **300**

Род тока включения: **Переменный ток (АС)**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **1**

## Описание

Реле напряжения и тока EKF PROxima являются микропроцессорным устройством и предназначено для постоянного контроля напряжения в однофазных и трехфазных сетях (MRVA-3) переменного тока, для защиты электроустановок от перепадов напряжения. Реле контролирует напряжение в сети в установленном диапазоне и при выходе напряжения за пределы диапазона отключает оборудование от сети электропитания с заданной выдержкой времени. Установка диапазона напряжения и времени срабатывания производится с помощью поворотных регуляторов (RV-5A, RV-32F) либо при помощи кнопок (MRV, MRVA, MRVs) расположенных на лицевой поверхности реле.

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент загрузки.

